

取扱説明書

E-Z デコアイシングペン

各部の名称



使用上の注意

- ・使用する前に中性洗剤とお湯で洗浄してください。
- ・火のそばに置かないでください。
- ・食洗機での洗浄をしないでください。
- ・小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・本製品は米国ノルディックウェア社の厳格な品質基準を満たしておりますので安心してご使用ください。

【日本輸入販売元】

グリーンエーエージェント株式会社

埼玉県北足立郡伊奈町寿 5-29-2

TEL : 0570-085-550 (受付時間 : 平日の 9 : 00 ~ 17 : 00)

<http://greenagent.co.jp>

セット方法

STEP1



絞り袋の入口部分を約 5cm ほど、先端部分を 2.5 ~ 3cm ほどカットします。

STEP2



STEP3



袋に 2/3 ほどアイシングを入れ、デコペン本体にセットします。

STEP4



デコペンのハンドル部分を外します。袋の口をねじり、ハンドルと本体の付け根部分にねじった箇所が来るよう調整してからハンドルを本体に再び取り付けます。袋の入口部分をデコペン本体のスリットに入れます。